



Gasbarbecue:

Instellen van de barbecue:

- Verdeel de bijgeleverde lavastenen zo gelijk mogelijk over het onderste rooster, de stenen zorgen voor de warmteverdeling.
- Plaats de bovenste roosters op de barbecue.
- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met een grote moer. Let op dat de rubber afdichting in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse draad.

Ontsteken van de gasbarbecue:

- Draai de knop geheel naar rechts.
- Druk de knop in en draai hem in ingedrukte stand naar links, tegen de aanslag.
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop. Als de waakvlam brandt, de knop nog ongeveer 10 seconden ingedrukt houden. De waakvlam blijft nu branden.

Het in werking zetten van de brander:

- Zonder de knop in te drukken, deze geheel naar links omdraaien.
- Draai de knop daarna geheel naar rechts tegen de aanslag. De brander zal nu ontbranden. De brander is regelbaar tussen hoog en laag.

Het doven van de brander:

Druk de knop in en draai deze geheel naar rechts.



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U